



# Manual usuario 728 paradox

**Document has moved here →**



## Guia de Programação do Sistema (728ULT)

Versão do Software 4.0

### CÓDIGO DO INSTALADOR (valor de fábrica: 282828)

Acesso completo à programação, exceto aos códigos de acesso (PIN). Não dá acesso ao arme/desarme. Use somente números de [0] a [9].

### RECONHECIMENTO DE ZONA

Tabela 1: Reconhecimento de zona

Entradas físicas	Sem ATZ	Com ATZ
<b>Central de alarme</b>		
Entrada 1 =	Zona 1	Zonas 1 & 2
Entrada 2 =	Zona 2	Zonas 3 & 4
Entrada 3 =	Zona 3	Zonas 5 & 6
Entrada 4 =	Zona 4	Zonas 7 & 8
<b>Teclado</b>		
Zona 1 = (1º teclado)	Zona 5	Zona 9
Zona 2 = (2º teclado)	Zona 6	Zona 10

### PROGRAMAÇÃO AGILIZADA POR SEÇÃO

Este é um método alternativo à Programação Hexadecimal (veja página 2). Os endereços de **000** a **043** e de **300** a **527** são agrupados em 67 seções que contêm quatro endereços cada (Exemplo: seção **00**= endereços de **000** a **003**). Esse método usa 8 dígitos de dados (4 endereços) sem ter que sair e reentrar nos endereços.



**Nota, o teclado não mostrará os dados atuais através do método de Programação Agilizada por Seção.**

Tabela 2: Método de Programação por Seção

- 1) Pressione [ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] (valor de fábrica: 282828) + [7];
- 2) O [ENTER] e o [2ND] piscarão alternadamente;
- 3) Entre com 2 dígitos da [SEÇÃO] (00 a 67);
- 4) O [ENTER] ficará aceso enquanto o [2ND] ficará apagado;
- 5) Entre com 8 dígitos dos [DADOS] para programar a seção;
- 6) O teclado emitirá um "beep" para indicar que a seção foi programada, os dados serão salvos e o software avançará à próxima seção;
- 7) Retorne ao passo 4 ou pressione [CLEAR] para sair do modo de programação.

### EXIBIÇÃO DOS PROBLEMAS PELO TECLADO

Pressione a tecla [TBL]/[TRBL] para visualizar o(s) problema(s). Cada tecla que acender representará um problema específico, de acordo com tabela abaixo. Pressione a tecla [CLEAR] para sair do Modo de Exibição de Problemas.

Table 3: Exibição de Problemas

[1] - Sem Bateria ou Bateria Baixa	[7] - Falha de Reporte de Comunicação
[2] - Falha de Força	[8] - Perda de Relógio
[4] - Sirene Desconectada	[9] - Tamper Violado ou Falha na Fiação
[5] - Sobre-corrente na Saída de Sirene	[10] - Falha na Linha Telefônica
[6] - Sobre-corrente na Saída Auxiliar	[11] - Problema no Loop de Incêndio

Uso y configuración general de usuario de la alarma Paradox SP4000; Pantalla de fallos; Configuración de hora y fecha; Añadir usuarios.

Listado de ejemplos. Lista todos los ejemplos del manual. Example 0 - Un ejemplo introductorio; Example 1 - Nuestro primer script de PHP: hola.php; Example.

Febrero 2015 Líneas de productos Cctv Alarmas de intrusión Incendio Control de acceso Cables y Redes Condiciones: Precios netos, + iva Las imágenes son.

Esprit 728 Ultra - 1 - Guia de Programação - GSN Brasil Guia de Programação do Sistema (728ULT) Versão do Software 4.0 CÓDIGO DO INSTALADOR (valor de.

Boa noite Alberto; Pelo que pesquisamos no manual desta central, o procedimento é o seguinte: 1º: Entrar no modo de programação (tecla Prog + Senha.

Olá a todos!!Gostaria de saber se alguém pode me passar passo a passo como configurar senhas de usuarios da Paradox 72

El Club de Diagramas es dónde los técnicos intercambian y comparten diagramas, manuales de servicio y todo archivo de información técnica útil para.

olá,caso tenham duvidas quanto a centrais Paradox, tenho amplo conhecimento em sistemas PARADOX, pois atuei com tecnico

manejo básico, cambio de claves. This feature is not available right now. Please try again later.

Paradox Esprit 728 Ultra. Central 10 Zonas ( 4 zonas duplas + 2 de teclado) Características: 4 entradas de zona (8 zonas com zona.